



БГр-6.1
Блок грозозащиты

Паспорт

ЮКСО 57.00.000-03ПС

2018 г.

1 Общие сведения

1.1 Блок грозозащиты БГр-6.1 (далее – блок) предназначен для защиты цепей от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками в длинных линиях при грозовом разряде.

1.2 Блок рассчитан на защиту шести цепей постоянного или переменного тока с напряжением до 30 В.

1.3 В блоке предусмотрен транзит четырёх незащищаемых цепей (блок может заменить коробку распределительную).

1.4 Плата блока размещена в пылеизгажающем корпусе с возможностью установки на столб или на стену.

2 Технические характеристики

2.1 Номинальное рабочее напряжение, В	24
2.2 Напряжение ограничения (цепи «1», «2», «3», «4», «5», «6» относительно « \neq »), В	от 30 до 46
2.3 Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА	10
2.4 Время срабатывания защиты, нс, не более	25
2.5 Проходное сопротивление цепей, Ом, не более	0,2
2.6 Ресурс платы при средней интенсивности грозовой деятельности, ориентировочно, лет	3
2.7 Диапазон рабочих температур, °С	от минус 55 до плюс 65
2.8 Степень защиты корпуса	IP-55
2.9 Габаритные размеры, мм, не более	190x120x96
2.10 Масса, кг, не более	0,4

3 Комплект поставки

Блок БГр-6.1 (установка на столб)	1 шт.
Хомут для крепления на столб диам. 70...90 мм	2 шт.
Сменная плата для БГр-6.1**	кол. при заказе.
Кнопка вскрытия**	1 шт.**
Заземлитель**	1 шт.**
Провод заземления**	1 шт.**
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

*- 8 мкс – длительность нарастания импульса;

- 20 мкс – длительность спада импульса.

**- поставляется поциальному заказу

4 Порядок установки и подключения блока

4.1 Распаковать блок, проверить комплектность на соответствие разделу 3, внимательно изучить паспорт.

4.2 Открыть крышку блока и установить блок вблизи извещателя на столбе, используя хомуты, или на стене, используя саморезы с прессшайбой (в комплект поставки не входят). Перед установкой на стену необходимо снять кронштейн, установленный на задней стенке блока.

Внимание!

- блок БГр-6.1 необходимо располагать на расстоянии не более 10 м от блоков извещателя;

- правильное расположение блока – дренажными отверстиями вниз.

4.3 В месте установки блока обеспечить защитное заземление сопротивлением не более 40 Ом. Провод заземления подключить к клемме заземления блока.

Не допускается подключение цепи заземления блока к контуру заземления молниевводов!

4.4 Произвести подключение длинных линий к клеммам «ЛИНИЯ», защищаемого оборудования к клеммам «АППАРАТУРА», провода заземления к клемме « \equiv ».

4.5 При необходимости с помощью клемм «ТРАНЗИТ» на плате блока подключить цепи, идущие через блок транзитом.

4.6 Установить крышку блока.

5 Эксплуатация блока

5.1 В процессе эксплуатации происходит деградация элементов блока. Это напрямую зависит от количества и характеристик грозовых разрядов на территории, где установлено оборудование, а также от других факторов (длина линии, способ прокладки и т.п.).

5.2 По истечении заявленного ресурса рекомендуется заменить плату блока на сменную.

5.3 Если интенсивность грозовой деятельности высокая, то возможен досрочный выход из строя элементов блока. Обычно признаком выхода из строя блока является короткое замыкание защищаемых цепей между собой или с « \equiv ». При этом необходимо заменить плату блока на сменную.

5.4 Блок не рассчитан на защиту от прямого попадания молнии в подключенные линии.

6 Свидетельство о приёмке

6.1 Блок грозозащиты БГр-6.1 зав.№_____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-057 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик блока требованиям ТУ 4372-43071246-057 при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

7.3 Гарантии не распространяются на блоки с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (пожар, наводнение).

7.4 Средний срок службы – 3 года.

7.5 Дата продажи _____ 20 ____ г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: ot@forteza.ru

www.forteza.ru