

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-Б» ЮКСО 38.50.000-01**

Паспорт
ЮКСО 38.50.000-01 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777

1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-Б» (далее – КР-Б) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

2. Общие сведения

КР-Б выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из металла и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-Б рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°С до +80°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С.

В КР-Б установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР-Б на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-Б»
1	Количество коммутируемых цепей	48
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	72 (250)
3	Максимальный коммутируемый ток, А	6 (2)
4	Максимальное сечение провода, мм ²	1,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	172x237x85
9	Масса, кг, не более	0,7

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7 – 8 шт.; PG9 – 10 шт.; PG11 и PG13,5 – 12 шт.; PG16 – 10 шт.; PG21 – 4 шт.

4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Примечание
	на опору	на стену	
Коробка распределительная	1	1	
Хомут 70...90	2	–	
Паспорт	1	1	
Упаковка	1	1	

5. Установка

Вскройте упаковку и извлеките КР-Б. Закрепите КР-Б на столбе Ø70...90мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Для установки на стене закрепите КР-Б с помощью двух шурупов (в комплект поставки не входят) через отверстия в крепежной планке, установленной на корпусе коробки.

6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-Б" зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи _____ 201 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru