



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

### Металлические корпуса

«Ш-380.1», «Ш-400.1», «Ш-400.2», «Ш-500.1», «Ш-500.2», «Ш-600.1», «Ш-1000.2»

Паспорт

ЮКСО 89.19.000 ПС

## 1 Назначение

Металлический корпус (далее – корпус) предназначен для размещения электронного оборудования и защиты его от атмосферных воздействий.

## 2 Общие сведения

Корпус выполнен из металла толщиной 1,5 мм. Для размещения оборудования в корпусе установлена съёмная монтажную панель.

Стандартная установка корпуса на объекте эксплуатации - крепление на стену. Возможна установка корпуса на опору диаметром 70...200 мм с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ), а также (для Ш-1000.2) на металлическую тумбу, устанавливаемую на бетонное основание. В случае установки корпуса Ш-1000.2 на металлическую тумбу корпус изготавливается с соответствующими отверстиями для крепления.

Также дополнительно может поставляться козырёк для защиты от перегрева корпуса в теплое время года.

### 3 Технические характеристики

3.1 Корпуса рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C. Степень защиты от климатических воздействий IP66.

3.2 Механические параметры корпусов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Размер (ШхВхГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Масса, не более, кг	КМЧ на опору *	Козырёк*
Ш-380.1	380x300x210	310x240	10	КМЧ-380	Козырёк-380
Ш-400.1	400x300x230	370x240	15	КМЧ-400	Козырёк-400
Ш-400.2	300x400x230	240x370	15	КМЧ-300	Козырёк-300
Ш-500.1	500x400x230	420x360	20	КМЧ-500	Козырёк-500
Ш-500.2	400x500x230	360x420	20	КМЧ-400	Козырёк-400
Ш-600.1	600x600x230	540x560	25	КМЧ-600	Козырёк-600
Ш-1000.2	700x1000x230	650x900	35	КМЧ-700	Козырёк-700

### 4 Комплект поставки

1 Корпус с фланш-панелью для крепления гермовводов – 1 шт.

2 Монтажная панель – 1 шт.

3 Ключ – 1шт. (2 шт. для Ш-1000.2).

4 Паспорт – 1 шт.

5 Упаковка – 1 шт.

6 КМЧ на стену – 1 компл.

7 КМЧ на опору \* – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ компл.

8 Козырёк \* – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ шт.

9 Гумба-450 \* (для Ш-1000.2) – \_\_\_\_\_ шт.

По требованию заказчика в металлические корпуса могут быть установлены кнопка вскрытия и гермовводы различного диаметра, УЗО, клапан избыточного давления, блок грозозащиты сигнальных цепей и цепей питания БГр-2DIN, блок грозозащиты интерфейсных линий БГр-485DIN, источники питания и другое оборудование.

---

\* Поставляется по отдельному заказу.

## 5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Распакуйте корпус, проверьте комплектность на соответствие разделу 4, внимательно изучите паспорт.

5.2 Откройте дверцу корпуса, извлеките монтажную панель, закрепите корпус на стене креплением через четыре отверстия в углах задней стенки, или на опоре с помощью КМЧ, или на тумбе.

5.3 Закрепите электронное оборудование на монтажной панели, выполните необходимые соединения и установите монтажную панель вместе с оборудованием в корпус.

5.4 Внешние сигнальные и силовые кабели пропустите через соответствующие гермовводы, установленные на фланш-панели, подключите оборудование.

5.5 Закройте дверцу корпуса.

## 6 Свидетельство о приемке

Металлический корпус «Ш - \_\_\_\_\_» зав. № \_\_\_\_\_ соответствует комплекту конструкторской документации ЮКСО 89.19.000 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп ОТК

## 7 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекту конструкторской документации ЮКСО 89.19.000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Изготовитель

ООО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)