



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР-Б» ЮКСО 38.80.000**

Паспорт  
ЮКСО 38.80.000 ПС

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.15583/19

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04376/20

### 1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-Б» (далее – КР-Б) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

### 2. Общие сведения

КР-Б выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-Б рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°C до плюс 80°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

В КР-Б установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР-Б на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре  $\varnothing 70-90$  мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

Коробка распределительная соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

### 3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-Б»
1	Количество коммутируемых цепей	48
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	300
3	Максимальный коммутируемый ток, А	20
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	2,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля $\varnothing 4,5...8$ мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля $\varnothing 5...11$ мм)*	2
8	Габариты, мм	197x170x100
9	Масса, кг, не более	0,46

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 10 шт.; PG11, PG13,5 – 7 шт.; PG16, PG21 – 3 шт.

#### 4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Примечание
	на опору	на стену	
Коробка распределительная	1	1	
Хомут 70...90	2	–	
Паспорт	1	1	
Упаковка	1	1	

#### 5. Установка

Вскройте упаковку и извлеките КР-Б. Закрепите КР-Б на столбе Ø70...90 мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Возможна установка КР-Б на стене, для этого закрепите КР-Б на стене с помощью шурупов с прессшайбой (в комплект поставки не входят) через отверстия, намеченные в углах корпуса.

#### 6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "БАРЬЕР-КР-Б" зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 г.

Штамп ОТК

#### 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.  
Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 г.

#### Изготовитель

ООО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)