



EAC

ОКПД2 27.40.33.130

Утвержден

ФРСБ.676513.007ПС-ЛУ

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
«ФОСФОР-С100-485»**

Паспорт

ФРСБ.676513.007ПС

г. Заречный  
2024 г.

# **1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Светильник светодиодный «ФОСФОР-С100-485» предназначен для освещения периметров объектов. Светильник позволяет управлять освещением при помощи интерфейса RS-485 (от 0 до 100 %) или при помощи маломощных низковольтных сигналов (режимы «ОТКЛ / 30% / 100%»).

1.2 Извещатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

## **1.2 Основные технические данные**

### **1.2.1 Технические характеристики**

- Угол свечения – 150 x 80°;
- Тип кривой силы света – «Широкая»;
- Номинальный световой поток – 13600 лм;
- Номинальная цветовая температура – 4500 К;
- Номинальный индекс цветопередачи – 70;
- Коэффициент пульсаций – не более 1%;
- Электропитание светильника осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
- Номинальная потребляемая мощность – 102 Вт;
- Паразитная мощность (в режиме «выключен») – не более 1 Вт;
- Диаграммы светового распределения приведены на рисунке 1.1.
- Светильник сохраняет работоспособность и уровень освещенности при изменении напряжения в диапазоне от 110 до 250 В;
- Электрической схемой предусмотрена защита силовых цепей от перегрузок сети, входы управления и интерфейса имеют защиту от кратковременных электрических наводок амплитудой до 1000 В;
- Световой поток светильника в диапазоне от 0 до 100 % регулируется по интерфейсу RS-485 через клеммы «A», «B», «GND»;
- Световой поток светильника в режимах «0 % / 30 % / 100 %» регулируется подачей внешних низковольтных управляющих сигналов на клеммы «ON/OFF» – «GND» и «100 % / 30 %» – «GND»;
- Световой поток светильника в режимах «0 % / 30 % / 100 %» регулируется замыканием/размыканием внешних ключей (реле) через клеммы «ON/OFF» – «GND» и «100 % / 30 %» – «GND»;




Рисунок 1.1 – Диаграммы светового распределения

- Светильник конструктивно выполнен в виде одного блока со степенью защиты IP65;
- Светильник состоит из алюминиевого корпуса, в котором установлены источник питания, плата управления, плата светодиодов. Корпус герметично закрывается алюминиевой крышкой. Светодиоды закрыты минеральным стеклом толщиной 4 мм. Все крепежные изделия изготовлены из нержавеющей стали;
- Установка светильника на месте эксплуатации предусматривается на трубу диаметром от 54 до 60 мм в двух вариантах: на наклонном консольном выносе или вертикальной трубе, в каждом варианте имеется возможность изменения угла наклона (см. рисунок 1.3);
- Среднее время наработки на отказ – не менее 50000 часов;
- Полный средний срок службы – не менее 10 лет при 12-ти часовой эксплуатации;
- Масса светильника с учетом крепежных элементов не более 4,5 кг.
- Габаритные размеры представлены на рисунке 1.2




Рисунок 1.2 – Габаритные размеры светильника




Рисунок 1.3 – Углы наклона светильника


### 1.2.2 Условия эксплуатации светильника

Светильник по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют категории размещения 1, климатическое исполнение «УХЛ» по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1.

- диапазон рабочих температур от минус 40 °C до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 30 °C.

## 1.3 Винтовые клеммы подключения платы управления

1.3.1 Расположение клемм подключения, находящихся под крышкой светильника, показаны на рисунке 1.4.



1 – клеммы подключения кабеля интерфейса RS-485;  
 2 – клеммы подключения кабеля для регулирования яркости в режимах 100 % / 30 % внешним управлением;  
 3 – клеммы подключения кабеля для включения/выключения светильника внешним управлением;

4 – клемма подключения защитного заземления;  
 5 – клеммы подключения кабеля питания 220 В;  
 6 – плавкий предохранитель.

Рисунок 1.4 – Колодки подключения платы управления

1.3.2 Режимы работы светильника (при подключенном сетевом напряжении) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Режимы работы светильников

Режим работы светильника	Состояние клемм «OFF/ON»	Состояние клемм «30%/100%»	Состояние интерфейса RS-485
Выключен	Пассивное	Любое	Не активен
Включен на 30%	<b>Активное</b>	Пассивное	Не активен
Включен на 100%	<b>Активное</b>	<b>Активное</b>	Не активен
Включен от 0 до 100%	Любое	Любое	<b>Активен</b> , вкл/откл и световой поток задается станцией


Примечания:

1. «Активное» состояние клемм означает их короткое замыкание или подачу напряжения 9-30 В DC.
2. «Пассивное» состояние клемм – разрыв цепи.
3. После отключения обмена по RS-485 (потери связи со станцией) через 10 сек. светильник переходит под управление клемм «OFF/ON»/ «30%/100%», при помощи которых можно задать режим освещения в случае аварийного отключения RS-485.
4. После восстановления обмена светильник автоматически переходит под управление станцией по RS-485.

## 2 Подключение светильника

Допускается параллельное подключение нескольких светильников на одну сигнальную линию, при этом необходимо соблюдать полярность подключения.


2.1 Подключение светильника с возможностью его дистанционного включения/выключения с одновременной возможностью регулирования режима работы (30 % / 100 %) замыканием контактов, либо подачей напряжения 9-30 В DC (при подключенном сетевом напряжении):



\* – сигнал замыкания контактов, либо подача напряжения 9-30 В DC

Рисунок 2.1

2.2 Подключение светильника с возможностью его дистанционного включения/выключения и регулирования режима работы (0 – 100 %) по интерфейсу RS-485 посредством систем (пультов), адаптированными для работы с светильниками «ФОСФОР» (при подключенном сетевом напряжении):



\*\* – кабель управления по интерфейсу RS-485.

1 – перемычки (установлены в состоянии поставки).

Рисунок 2.2

2.3 Защитное заземление корпуса светильника следует осуществлять в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

### **3 Комплектность**

Наименование (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Количество
Светильник светодиодный	ФРСБ.676513.007	1
Паспорт	ФРСБ.676513.007ПС	1
Упаковка	ФРСБ.425915.070	1
*Поставляется при указании в договоре.		

### **4 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя**

4.1 Ресурс светильника не менее 50000 ч, в течение срока службы десять лет при 12-ти часовой эксплуатации, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °C до плюс 40 °C, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

4.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий.

### **5 Свидетельство об упаковывании**

Светильник светодиодный «ФОСФОР-С100-485» ФРСБ.676513.007

Упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

### **6 Свидетельство о приёмке**

Светильник светодиодный «ФОСФОР-С100-485» ФРСБ.676513.007  
зав.№\_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными  
требованиями государственных стандартов, действующей технической доку-  
ментацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Д.С. Егоров  
МП

20\_\_\_\_г.

## **7 Сведения об утилизации**

После окончания службы светильник подлежит утилизации. Утилизация светильника производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав светильника не входят экологически опасные элементы.

**8 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

### **Справочная информация по интервалу установки светильников**

Светильники обеспечивают непрерывную полосу освещённости  $\geq 10$  лк на уровне земли шириной не менее 3 м при следующих значениях высоты и интервала установки:

Высота установки светильников	Интервал установки (максимальное значение)
H = 6,0 м	33 м
H = 7,0 м	35 м
H = 8,0 м	37 м
H = 9,0 м	39 м
H = 10 м	40 м

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также информацию о дополнительных сервисных центрах смотри на сайте  
[www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)**